
VIA FERRATA

COMPLY WITH EN 16869:2017
Design/construction of Via Ferratas

FITTONE IN BARRA TONDA Ø 18 - acciaio inox AISI 304
ASOLA PASSACORDA APERTA E MORSETTO INTEGRATO
ROUND BAR ANCHOR Ø 18 - Stainless steel AISI 304
OPEN EYE AND INTEGRAL CLAMP
PITON EN BARREAU ROND Ø 18 – inoxidable AISI 304
BOUCLE PASSE-CORDE OUVERT ET SERRE-CÂBLE INTÉGRÉ
ANCLAJE EN BARRA REDONDA Ø 18 - inox AISI 304
OJAL PASA-CUERDA Y SUJECABLE



L 200 mm = Art. 711*
L 250 mm = Art. 714*
L 300 mm = Art. 712*
L 350 mm = Art. 715*
L 400 mm = Art. 713*


Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respectar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.

Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

INSTALLAZIONE CON RESINA
INSTALACIÓN CON RESINA
INSTALLATION WITH RESIN
INSTALLATION AVEC RÉSINE



ATTENZIONE: UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER ANCORAGGI ORIZZONTALI
PENDENZA MASSIMA TRA DUE ANCORAGGI= 30°
ATTENTION: USE EXCLUSIVELY FOR HORIZONTAL ANCHORAGE POINTS
MAXIMUM SLOPE BETWEEN TWO ANCHORS = 30°
ATTENTION : À UTILISER EXCLUSIVEMENT POUR DES ANCRAGES HORIZONTAUX
INCLINAISON MAXIMALE ENTRE DEUX ANCRES = 30°
ATENCIÓN: UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA PUNTOS DE ANCLAJE HORIZONTALES
INCLINACION MAXIMAL ENTRE DOS ANCLAJES = 30°

Direzione del carico
Load direction
Direction de la charge
Dirección de la carga

Leggere le istruzioni prima dell'uso
Read instrucions before use
Lire les instructions avant utilisation
Leer las instrucciones antes de su uso

ART. 711* - ART. 712* - ART. 713* - ART. 714* - ART. 715*